

KETTENPRÜFLEHRE - Wie man misst

Bevor Sie die KETTENLÄNGUNG messen, vergewissern Sie sich, dass der Kontrollbereich an der Kette sauber ist!

Messbereiche: 420/428 Ketten: Hierbei wird die Kettenlänge anhand der Messung von 15 Kettengliedern ermittelt.
520/525/530 Ketten: Hierbei wird die Kettenlänge anhand der Messung von 12 Kettengliedern ermittelt.

Hinweise: - Damit das Ergebnis beim Prüfen nicht verfälscht wird, sollte die Kette ordnungsgemäß gespannt werden.
- Nehmen Sie die Prüfung der Kettenlänge im oberen Bereich (über der Schwinge) der Kette vor.
- Die Kettenlänge kann auf der Kette variieren. Nehmen Sie Prüfungen in mehreren Bereichen der Kette vor.

Ablauf: 1. Legen Sie das abgerundete Ende der Kettenprüflehre leicht an die Kettenrolle an
2. Senken Sie die Messspitze ab
Die Kettenlänge wird an der Messspitze der Kettenprüflehre nach dem Absenken abgelesen.

Ergebnis: Ein Wert von 1% ist bereits kritisch, die Kette sollte bald in einer Fachwerkstätte ausgetauscht werden! (Fig.2)

Anmerkung: Verwenden Sie die Mittellehre zur Einstellung der Kettenflucht. (Fig.3)

