

Klemmböcke für LenkerØ 22mm							Klemmböcke für LenkerØ 28,6mm / 25,4mm							Unterlagen			
Oberartikel (Unterartikel) (Kennzeichnung)	Zeichnung	Verwendung für:	Lenker- aufnahme:	Höhe:	Versatz nach hinten:	Stichmaß:	Oberartikel (Unterartikel) (Kennzeichnung)	Zeichnung	Verwendung für:	Lenker- aufnahme:	Höhe:	Versatz nach hinten:	Stichmaß:	Oberartikel (Unterartikel) (Kennzeichnung)	Zeichnung	Lenker- aufnahme:	Höhe / Stichmaß
121-KL1SI (124KL01) (KL1)		LSL- Gabelbrücken	Ø22,2mm	21mm	0mm	33mm	 (124KLM1)		LSL- Gabelbrücken	Ø28,6mm	20mm	0mm	39mm	121RD15SI (124RD15) (R15)		Ø22,2mm	15mm / 32-35mm
121-KL2SI (124KL02) (KL2)		LSL- Gabelbrücken	Ø22,2mm	31mm	0mm	33mm	127KX25.. (127-KL1) (KX25)		LSL- Gabelbrücken	Ø28,6mm	25mm	0mm	33mm	121RD25SI (124RD25) (R25)		Ø22,2mm	25mm / 32-35mm
121-KL3SI (124KL03) (KL3)		LSL- Gabelbrücken	Ø22,2mm	38mm	0mm	33mm	127BS01SI Back Set Klemmbock (127-BS28)		LSL- Gabelbrücken	Ø28,6mm	28mm	16,5mm	33mm	121RD35SI (124RD35) (R35)		Ø22,2mm	35mm / 32-35mm
121BS01SI Back Set Klemmbock (124KL01/R) (BS1)		LSL- Gabelbrücken	Ø22,2mm	25mm	16,5mm	33mm	127RK25SI (127-RK1)		diverse Kits	Adapter von orig. Ø22,2 auf 28,6mm	25mm	0mm	32-35mm	127RD30.. (124RD30D) (R30D)		Ø28,6mm	30mm / 39mm
121RI25SI Rise-Up- Klemmbock (124RK025) (RK25)		Orig.Lenker 22,2 versetzen	Ø22,2mm	25mm	17mm	32-35mm	... (127RI28) (RI28)		diverse Kits	Ø28,6mm	25mm	16mm	39-40mm	127RD25T.. (124RK25T) (R25T)		Ø28,6mm	25mm / 40mm
121RI30D Rise-Up- Klemmbock (124RK30D) (RK30D)		! Nur für Ducati-Modelle !	Ø22,2mm	30mm	15mm	38mm	127-X080.. (124KLMS4) (KM45)		diverse Kits	Ø28,6mm	45mm	0mm	Zentral- bohrung Ø10,5mm	161RD25T.. (164RD25T) (D25T)		Ø25,4mm	25mm / 38mm
121RI01SI Rise-Up- Klemmbock (124RK01) (RK35)		Orig.Lenker 22,2 versetzen	Ø22,2mm	35mm	17mm	32-35mm	.. (124KLCS4) (KC45)		diverse Kits	Ø25,4mm	45mm	0mm	Zentral- bohrung Ø10,5mm				
121... (124KLS2) (S36)		Klemmbockkits	Ø22,2mm	31mm	0mm	Zentral- bohrung Ø10,5mm	... (127-BU4/L /R) (BU4)		diverse Kits	Ø28,6mm	22,5mm	0mm	40,60mm				